

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este carregador foi desenvolvido para carregar pilhas recarregáveis do tipo AA e AAA de Níquel Metal Hidreto (Ni-MH) e Níquel Cadmio (Ni-CD). Observe que este carregador não deve ser usado com pilhas Alcalinas, Zinco Carbono, Lítio ou qualquer outro tipo de pilha diferente da Ni-MH e Ni-CD.

Características:

- . Recarrega de 2 a 4 pilhas AA ou AAA tipo Ni-MH ou Ni-CD ao mesmo tempo.
- . A luz de LED laranja indica que o aparelho está em funcionamento.

Instruções de operação:

1. Insira de 2 a 4 pilhas AA ou AAA tipo Ni-MH ou Ni-CD no compartimento para recarga das pilhas no carregador. Para recarregar somente 2 pilhas, as pilhas AA ou AAA devem ser colocadas somente no compartimento no lado direito do carregador, na posição indicada no mesmo.
 2. As pilhas devem ser inseridas na correta polaridade de recarga. Faça isso igualando o símbolo positivo na pilha com o símbolo positivo no compartimento de pilhas do carregador.
 3. Conecte o carregador em uma tomada de energia elétrica. Depois que as pilhas são inseridas no compartimento de recarga, o LED acende para indicar um modo de recarga normal.
 4. Não sobrecarregue as pilhas além do tempo de recarga recomendado (13 horas), caso contrário você reduzirá o tempo de vida útil das mesmas.
 5. Desconecte o carregador da tomada após o tempo recomendado para recarga completa (13 horas) e remova as pilhas quando não for usá-las. Observe que o LED NÃO se apagará ou mudará de cor para informar que a recarga está completa.
- Demonstrativo de tempo de recarga

Tipo de pilha	Corrente de recarga	Potência Ni-MH/Ni-CD	Tempo aproximado de recarga
AA	200mA	1800mAh	9 horas
AA	200mA	2000mAh	10 horas
AA	200mA	2100mAh	10.5 horas
AA	200mA	2300mAh	11.5 horas
AA	200mA	2500mAh	12.5 horas
AAA	200mA	750mAh	4 horas
AAA	200mA	800mAh	4.5 horas
AAA	200mA	900mAh	5 horas
AAA	200mA	1000mAh	5.5 horas

Nota: o tempo de recarga varia dependendo da marca, capacidade e condições das pilhas ou as pilhas que são carregadas. Portanto, aconselhamos sempre o uso de pilhas Multilaser.

Importantes instruções de segurança:

1. antes de usar este carregador, leia as instruções cuidadosamente.
2. Este carregador foi desenvolvido para uso somente com pilhas recarregáveis Ni-MH ou Ni-CD. A tentativa de recarga de qualquer outro tipo de pilha poderá resultar em prejuízos pessoais ou danos ao carregador.
3. Não misture pilhas de tipos diferentes.
4. Não exponha o carregador à chuva ou umidade. Seu design e desenvolvimento são apenas para uso interno (doméstico).
5. Sempre desconecte o carregador da tomada de energia quando não estiver usando-o.
6. Não opere o carregador se ele tiver sofrido uma batida ou estiver danificado.
7. Não demonte o carregador. A remontagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico ou fogo.
8. Desconecte o carregador da tomada de energia antes de fazer qualquer manutenção ou limpeza.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou materiais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.